



## ASENNUSOHJE

### VERDERAME - KUPARIMAALI

(vihreästi hapettava efekti)

**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA. LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345**

#### YLEISIÄ OHJEITA

Tee tarvittaessa testimaalaus/pinnoitus varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Käytä henkilökohtaisia suojarusteita.

#### 1. POHJUSTUS (vaihtoehto B on yleisin)

- A. DECOFIX -pohjuste (huokoiselle pinnalle). Ohenna 50-100 % vedellä. Levitä 1-2 kerrosta. Anna kuivua 2-4h.
- B. NOVAPRIMER -tartuntapohjamaali (tiivimmälle pinnalle). Ohenna 50 % vedellä. Levitä 1 kerros. Anna kuivua 8h.**
- C. NOVAFUND 130 -karkeapohjuste (struktuurin tekoon). Ohenna 5% vedellä. Levitä 1-2 kerrosta. Anna kuivua 24h.
- D. FONDO UNIVERSALE -pohjuste (metalli, muovi). Ohenna 5-20% vedellä. Levitä 2 kerrosta. Anna kuivua 6h.

#### 2. VERDERAME FONDO - KUPARIMAALIN LEVITYS

Sekoita VERDERAME -kuparimaali aina hyvin ennen asentamista. Ohenna tuote 25-35 % vedellä molempiin kerroksiin.

**HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki, sekoita purkit keskenään.**

Levitä 1. kerros VERDERAME -kuparimaali pensselillä ja telalla. Anna kuivua 4 tuntia, ennen seuraavaa kerrosta.

Levitä 2. kerros VERDERAME -kuparimaali pensselillä ja telalla. Anna kuivua vähintään 12 tuntia, ennen hapettamista.

#### 3. VERDERAME LIQUIDO - AKTIVAATTORI (hapetusaine)

Hapetusaine on heti käyttövalmis. Levitä hapetusaine halutusti esim. pensselillä, merisienellä, telalla, jne. (ei ole pakko levittää koko pinnalle). Anna kuivua 2 tuntia ja levitä toinen kerros aktivaattorinestettä. Suosittelemme kolmannen kerroksen levittämistä, jotta ruostumisreaktio tulee voimakkaammaksi.

Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen 2SCREEN - suoja-aineella käsittelyä.

#### 4. SUOJAKÄSITTELY - 2SCREEN

Suoja-aine asennetaan yleensä 1-2 kerrosta. **Harjaa kuivunut ruostunut pinta puhtaaksi ennen suojakäsittelyä!**

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista.

Asenna yksi kerros tasaisesti. Tarvittaessa on mahdollista asentaa useampi kerros.

Anna kuivua vähintään 3 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. Kokonaan kuiva 4 tunnissa.

**Tuote asennetaan lyhytnukkaisella telalla tasaisesti.**

#### KATSO ASENNUSVIDEO

Tuotteen asennusvideot löytyvät sivuilta: [www.novacolor.fi](http://www.novacolor.fi) > TUOTTEET > OXIDATION > VERDERAME > ASENNUSVIDEOT

#### VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.