

MARMUR

cement effect

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

MARMUR - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF -levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELY**

1. POHJUSTUS



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Ohenna **NOVAPRIMER** tai **ACRICOLOR** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

2. SISUSTUSLAASTI - CEMENT EFFECT

Sekoita **MARMUR** - sisustuslaasti aina hyvin ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 5 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.



1. KERROKSEN ASENNUS - CEMENT EFFECT

Tee hyvät rajausteippaukset. Levitä teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle tasainen ohut kerros.

Vältä levityksessä yhdensuuntaisia liikkeitä.

VINKKI 1: Älä levitä laastia selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Tee levitystyö yhtäjaksoisesti ilman asennustaukoja. Anna kuivua 8 tuntia.

VINKKI 2: Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön.



Wait the complete drying and apply a second coat of

2. KERROKSEN ASENNUS JA VIIMEISTELY - CEMENT EFFECT

Levitä toinen kerros **MARMUR** - sisustuslaastia joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin.

Suosittelemme pientä levityслиikettä.

VINKKI 1: Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, niin saat lisää työaika toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliö alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.



2. KERROKSEN PINNAN KUVIOINTI - CEMENT EFFECT

Kuvioi vielä kosteaa laastipintaa apulastalla tehden pintaan erisuuntaisia raapaumia.



Kun pinta kuivuu kiinteämmäksi mutta ei ole kokonaan kuivunut, tiivistä pintaa teräslastalla tasaisemmaksi. Anna sisustuslaastin nyt kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (24 - 48 tuntia).



3. SUOJAKÄSITTELY

Kun **MARMUR** - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan (24 - 48 tuntia), täytyy pinta viimeistellä suoja-aineella. Suojakäsittelyvaihtoehtoja on erilaisia. Kysy lisävaihtoehtoja asiakaspalvelusta.




FACE SILOSSANICA - suoja/efektiivinen

(sävytettävissä Antiche Patine - värikartan mukaisesti, myös värittömänä) Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50 - 100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihiertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!** Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.



VINKKI 1: Älä levitä selkein pysty / vaaka-alueina!

VINKKI 2: Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.



CERA WAX PLUS - SUOJAVAHA

Sisustuslaasti voidaan suojata **Cera Wax Plus** -suojavahalla. Ohenna **Cera Wax Plus** - suojavaha 50-100 % vedellä. Asenna kaksi kerrosta sienihiertimeellä "märkää märälle" - tekniikalla kunnes laastipintaan on imeytynyt suojavahaa riittävästi. Tasoita vaha ja poista ylimääräinen vaha pois. Voit viimeistellä ja kiillottaa suojavahattua pintaa pehmeällä kankaalla tai maalauslintaalla.



MINERAL SEALER - ESIKYLLÄSTE + CLEAR FINISH COUNTERTOP - SUOJALAKKA

Kovemman käytön alueelle pinta on mahdollista suojata **Mineral Sealer (A+B)** - esikyllästeellä ja **Clear Finish Countertop (A+B)** - suojalakalla.

MARMUR - sisustuslaastia voi asentaa monella eri tekniikalla, sileästi ja rouheasti. Lisää asennustekniikoita ja ideoita löytyy sivuiltamme www.novacolor.fi

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.