



MARMUR ASENNUSOHJE

MARMUR

concrete design

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

MARMUR - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

1. POHJUSTUS

1. **NOVAPRIMER** -tartuntapohjamaali - kipsilevypinnalle tai maalatulle pinnalle
2. **ACRICOLOR** - tartuntapohjamaali - kipsilevypinnalle tai maalatulle pinnalle
3. **DECOFIX** - pohjuste - huokosille pinnoille esim. tasoitepinnoille
4. **ATHENA** - tartuntapohjuste - tiiviille alustalle esim. laattapinta

2. SISUSTUSLAASTIN SEKOITUS

- Sekoita **MARMUR MEDIO** - sisustuslaasti 20 kg (valkoinen tai sävytetty, esim. 15041)
- Lisää **CONCRETE DESIGN W2F B - COMPONENT** jauhe 1,66 kg sisustuslaastin sekaan.
- **Sekoita hyvin.**
- Lisää vettä n. 5 %. Sekoita tasaiseksi laastiksi.
- Käyttöaika n. 40-60 min.

3. MARMUR MEDIO - SISUSTUSLAASTIN ASENNUS

- Levitä sekoitettu **MARMUR MEDIO** - sisustuslaasti ensin hammastetulla lastalla (n. 6 mm hammas).
- Tasoita samantien sisustuslaastin pinta hammaslastan sileällä reunalla tasaiseksi.

Vinkki: Levitä sisustuslaastia vain 1 tai 2 dekokalvon alueelle kerrallaan.

4. CONCRETE DESIGN - DEKOKALVON ASENNUS

Vinkki: Suunnittele dekokalvojen kohdistus etukäteen ja käytä esim. linjalaseria.

- Kostuta dekokalvon seinään painettava puoli kevyesti, sumuttamalla siihen kauttaaltaan vettä.
- Paina kalvo märkään laastipintaan.
- Tasoita ja samalla tiivistä kalvoa joustavalla teräslastalla.

Jätä dekokalvotettu laastipinta kuivumaan **vähintään 24 tuntia**. Suosittelemme 48 tunnin kuivumisaikaa.

Poista dekokalvot pinnalta (24-48 h jälkeen) ja anna laastipinnan nyt kuivua kokonaan (n. **12 tuntia**) ennen pinnan suojakäsittelyä **FACE SILOSSANICA** - suoja-aineella.

5. PINNAN VIIMEISTELY

Vinkki: Käsittele pinta **ensin värittömällä FASE SILOSSANICA** - suoja-aineella (yksi kerros).

1. kerros - Sekoita **FASE SILOSSANICA** - suoja/patinointiaine ja ohenna se n. 50-100 % vedellä.
 - Levitä tuote sienihierimellä tasaisesti koko pinnalle. Anna kuivua 4-6 tuntia.
2. kerros - Sekoita **FASE SILOSSANICA** - suoja/patinointiaine ja ohenna se n. 50-100 % vedellä.
 - Levitä sävytetty (esim. **AP 6101** - harmaa) **FASE SILOSSANICA** - suoja/patina-aine halutusti sienihierimellä. Sävyllisellä tuotteella voit halutusti korostaa laastipinnan huokosia tai saumoja.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy