


# MARMORINO KS

sisustuslaasti



**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.**

## YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

## Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

**MARMORINO KS** - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. **HUOM!** Erityisesti levyrakenteessa on kiinnitettävä huomiota saumojen tasaisuuteen ja viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELY**

## 1. POHJUSTUS



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

**Vinkki:** Suosittelemme **DECOFIX** - pohjustetta huokoisille alustoille ennen **NOVAPRIMER** tartuntapohjustetta. Hyvä huomioida esimerkiksi kipsilevyseinässä, saumojen vuoksi.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

## 2. MARMORINO KS SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN

Sekoita **MARMORINO KS** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 5 % vedellä.

**HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.



### ENSIMMÄISEN MARMORINO KS LAASTIKERROKSEN ASENNUS

Tee hyvät rajausteippaukset. Levitä teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle tasainen ohut laastikerros. Vältä levityksessä yhdensuuntaisia liikkeitä.

**Vinkki:** Älä levitä laastia selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Tee levitystyö yhtäjaksoisesti ilman asennustaukoja. Anna kuivua 8 tuntia.

**Vinkki:** Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön.

### ENSIMMÄISEN MARMORINO KS LAASTIKERROKSEN VIIMEISTELY

Kun pinta on vielä kostea, voit kuvioda pintaa erisuuntaisin vedoin tai esim. pyörittäen tai hiertäen teräslastaa pinnalla. Käytä kuviointi vaiheessa **puhdasta** asennuslastaa.

**Vinkki:** Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä.

Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai hiertämiseen suosittelemme käytettäväksi muovilastaa.

Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.





### TOISEN MARMORINO KS LAASTIKERROKSEN ASENNUS JA VIIMEISTELY

Levitä toinen laastikerros **MARMORINO KS** - sisustuslaastia joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Suosittelemme pientä levityслиikettä.

**Vinkki:** Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, niin saat lisää työaika toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliö alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.



Levitä teräksisellä levityslastalla tasainen kerros koko pinnalle.

Vältä yhdensuuntaisia liikkeitä levityksessä. **Älä levitä laastia selkeinä pysty/vaaka-alueina!**

Tee sisustuslaastin levitys yhtäjaksoisesti, suhteellisen rivakasti, ilman asennustaukoja.

Tiivistä kuivunutta mutta vielä kosteaa pintaa puhtaalla teräslastan reunalla tiivistäen. Anna kuivua kokonaan (24 - 48 tuntia).

**Vinkki:** Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön.

**HUIPPU VINKKI!** Voit asentaa MARMORINO KS - sisustuslaastia myös ”märkkää märeille” - tekniikalla, jolloin toinen laastikerros asennetaan kostean ensimmäisen laastikerroksen päälle. Tämä tapa on nopeampi ja lopputulos sileämpi. Kysy lisää asiakaspalvelusta.

### 3. VIIMEISTELY

Kun MARMORINO KS - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan (24 - 48 tuntia), täytyy pinta viimeistellä suoja-aineella.



#### Vaihtoehto 1 - CERA WAX -suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihertimellä. Ohenna suojavaha puhtaalla vedellä suhteella 1:1. Levitä suojavahaa pyöriin liikkein, **ohut tasainen kerros**, koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivaioja, joissa hohtoa ja kimalletta!

**Vinkki:** Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!



#### Vaihtoehto 2 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine (sävytettävissä Antiche Patine värikartan mukaisesti, myös värittömänä)

Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50 - 100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!** Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

**Vinkki 1:** Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

**Vinkki 2:** Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.



#### Vaihtoehto 3 - MINERALS SEALER - esikylläste + CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakka

Sekoita MINERAL SEALER - esikyllästeen A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahdotu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.

**Anna kuivua 12 tuntia.**

Sekoita CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakan A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Käyttöaika 60 min.

Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suoialakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

**VASTUUVAPAUCLAUSEKE:** Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.