**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.****YLEISIÄ OHJEITA**

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta tai mallipinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojaan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ECLAT - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUUS > 3. VIIMEISTELYT** (vaihtoehtoinen)

1. POHJUSTUS**Vaihtoehto 1 - NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali**


Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Sekoita ja ohenna tuote 50-80% vedellä. Sekoita ohennettu tuote uudestaan. Levitä tartuntapohjamaalia yksi tasainen kerros pensselillä tai telalla. Anna kuivua 4-8 tuntia ennen pinnoitusta. Tämä pohjuste sopii erityisesti, kun efektimaali levitetään lastalla.

**Vaihtoehto 2 - NOVALUX E - sisustusmaali (valkoinen tai sävytetty)**

HUOM! Suositus sävyttämättömän Silver sävyn pohjamaaliksi Novalux E Bianco – valkoinen. Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Ohenna 10-30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan. **HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään. Levitä sisustusmaali telalla ja kuvio pinta joustavalla lastalla. Tee yksi tai useampi kerros. Anna kuivua vähintään 3-4 tuntia ennen efektimaalin asentamista.

**Vaihtoehto 3 - R-STONE – efektilaasti (yleensä sävytetty)**

Sekoita R-STONE FONDO - efektilaasti aina hyvin ennen käyttöä. Levitä 1-2 kerrosta teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle. Tee tasainen tai kuvioitu pinta.

2. ECLAT - EFEKTIMAALIN ASENTAMINEN

Sekoita ECLAT - efektimaali hyvin aina ennen käyttöä. Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 10 % vedellä.

Asennustapa 1 - Sivellinlevitys - 1-2 kerrosta. Levitä ensimmäinen kerros ECLAT - efektimaali kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.



Asennustapa 2 - Lastalevitys - 1-2 kerrosta

Levitä ensimmäinen kerros ECLAT - efektimaali joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityslikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. Asenna toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.



Asennustapa 3 - Telalevitys ja kuviointi - 1-2 kerrosta

Voit levittää ECLAT - efektimaalin myös telaamalla. Muista ohentaa tuote (20%)! Telaa efektimaali ja kuvio märkä efektimaalin pinta heti esimerkiksi kuviointipensselillä tai ruuhomatto työkalulla. Tarvittaessa asenna toinen kerros samalla tavalla.



Vinkkejä efektimaalin pinnan kuvioimiseen

Kun efektimaalin pinta on vielä kostea, voit kuvioida pintaa eri tekniikoilla. Voit kuvioida pintaa esimerkiksi erisuuntaisin lastan vedoin tai esim. pyörittäen ja/tai hiertäen pintaa asennuslastan pohjalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa aina puhdasta asennuslastaa.

Vinkki: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai kuviointiin suosittelemme käytettäväksi muovista asennuslastaa.



Kuvioi SWAHILI - efektimaali kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityslikkeisiin.

Vinkki: Käytä levityksessä erityisesti kuviointisiveltimen kärkiosaa. Suosittelemme pientä levityslikettä. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen mahdollista suojakäsittelyä.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita kovemman kulutuksen alueille.



Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat. Kuivantilan seinäpinnoissa ECLAT - efektimaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Lisätietoa suojakäsittelyistä saat asiakaspalvelusta: 045 345 2345

SKERMO MF - suojalakka (kiiltävä) **Kiiltävä suojalakka, jossa hyvä pesunkesto (ISO 11998 - luokka 1).**

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1-2 kerrosta. Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihihmeä) **Suosittelomme tätä tuotetta esim. keittiönvälitilaan.**

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 2-3 kerrosta. Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, **GLOSSY/kiiltävä**) **Suosittelomme tätä julkiloihin. HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään!**

Sekoita A-osa (10 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla). Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10 % vedellä. Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Vältä voimakkaita pesuaineita. **HUOM! Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.**

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.