

MARMUR

STONE EFFECT - viimeistely

**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.****YLEISIÄ OHJEITA**

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojaan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

MARMUR - sisustuslaastit voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Vinkki: Suosittelemme **DECOFIX** - pohjustetta huokoisille alustoille ennen **NOVAPRIMER** tartuntapohjustetta. Hyvä huomioida esimerkiksi kipsilevyseinässä, saumojen vuoksi.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

2. MARMUR - SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN – (STONE EFFECT - KIVIEFEKTI)

Sekoita **MARMUR** - sisustuslaasti aina hyvin ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista.

Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 5 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

**1. LAASTIKERROKSEN ASENNUS - STONE EFFECT**

Tee hyvät rajausteippaukset. Levitä teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle tasainen ohut kerros.

Vältä levityksessä yhdensuuntaisia liikkeitä.

Vinkki: Älä levitä laastia selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Tee levitystyö yhtäjaksoisesti ilman asennustaukoja. Anna kuivua 8 tuntia.

Vinkki: Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön.



Wait the complete drying and apply a second coat of MARMUR MEDIUM.


2. LAASTIKERROKSEN ASENNUS - STONE EFFECT

Levitä toinen kerros **MARMUR** - sisustuslaastia teräslastalla erisuuntaisin vedoin.

Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin.

Suosittellemme pientä levitysliikettä.

Vinkki: Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, niin saat lisää työaikaa toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliö alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.



3. LAASTIKERROKSEN ASENNUS - STONE EFFECT

Levitä kolmas ohut kerros **MARMUR** - sisustuslaastia, ”märkää märälle” - tekniikalla. Tämän kerroksen tarkoitus on kasvattaa kerrosvahvuutta kuviointia varten. Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Suosittelemme pientä levityслиikettä.



4. PINNAN KUVIOINTI - STONE EFFECT

Kuvioi vielä kosteaa laastipintaa apulastalla tehden pintaan vaakasuuntaisia raapaumia.




Kun pinta kuivuu kiinteämmäksi mutta ei ole kokonaan kuivunut, tiivistä pintaa teräslastalla tasaisemmaksi. Anna sisustuslaastin nyt kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (24 - 48 tuntia).

3. VIIMEISTELYT

[Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345](#)

Kun **MARMUR** - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan (24-48 tuntia), täytyy pinta viimeistellä suoja-aineella. Suojakäsittelyvaihtoehtoja on erilaisia. Kysy lisävaihtoehtoja asiakaspalvelusta.



Vaihtoehto 1 - CERA WAX PLUS - suojavaha (väritön)

Sisustuslaasti voidaan suojata **Cera Wax Plus** -suojavahalla. Voit ohentaa **Cera Wax Plus** - suojavaha max. 20 % vedellä. Asenna 1-2 kerrosta sienihierimellä ”märkää märälle” - tekniikalla kunnes laastipintaan on imeytynyt suojavahaa riittävästi.

Tasoita vaha ja poista ylimääräinen vaha pois.

Voit viimeistellä ja kiillottaa suojavahattua pintaa pehmeällä kankaalla tai maalauskinnaalla.

Vaihtoehto 2 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine (väritön tai sävytetty)

Vinkki: *Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.*

Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50-100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin.

Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihierimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!**

Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki: *Älä levitä selkeinä pysty / vaaka-alueina!*

Vaihtoehto 3

MINERAL SEALER - esikylläste + CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakka

Kovemman käytön alueelle pinta on mahdollista suojata **Mineral Sealer (A+B)** – esikyllästeellä (1-2 kerrosta) ja **Clear Finish Countertop (A+B)** - suojalakalla. (1-2 kerrosta)



VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.