

MIRROR

kiiltävä stuccolaasti

**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.****YLEISIÄ OHJEITA**

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa.

Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.**

Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.

Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.

Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta.

Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

MIRROR - stuccolaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. STUCCOLAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS

HUOM! Kiinnitä erityistä huomioita pohjan ja alustan tasaisuuteen!



Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjuste 50% vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Levitä tartuntapohjamaali pensselillä tai telalla yksi tai kaksi tasaista kerrosta.

Anna kuivua 4-8 tuntia.

**POHJUSTUS MARMORINO KS - SISUSTUSLAASTILLA**

Sekoita **MARMORINO KS** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä.

Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista.

Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 5 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

**MARMORINO KS - SISUSTUSLAASTIN ASENNUS**

Tee hyvät rajausteippaukset. Levitä teräksisellä levityslastalla koko

pinnoitettavalle alueelle tasainen ohut kerros **MARMORINO KS** - sisustuslaastia.

Vältä levityksessä yhdensuuntaisia liikkeitä.

Älä levitä laastia selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Tee levitystyö yhtäjaksoisesti ilman asennustaukoja.

Anna kuivua kokonaan (24 tuntia).

Vinkki: Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön

Hio kokonaan kuivunut Marmorino KS - sisustuslaastin pinta sileäksi hienolla hiekkapaperilla (180-240). Huolehdi pölynpoistosta!

2. MIRROR - STUCCOLAASTIN ASENTAMINEN

1. STUCCOLAASTIKERROKSEN ASENNUS

Sekoita **MIRROR** - stuccolaasti aina hyvin ennen käyttöä. Käytä laadukkaita asennuslastoja. Levitä 1. kerros **MIRROR** - stuccolaastia. Tasoita ja viimeistele tasainen kerros. Anna kuivua kokonaan (8 tuntia) jonka jälkeen hio pinta hienolla hiekkapaperilla (240-320). Huolehdi pölynpoistosta! Puhdista pinta hiontapölystä ennen seuraavaan kerroksen asentamista.



2. STUCCOLAASTIKERROKSEN ASENNUS

Sekoita **MIRROR** - stuccolaasti aina hyvin ennen käyttöä. Levitä 2. kerros **MIRROR** - stuccolaastia. Tässä kerroksessa voit halutessasi kuvioida stuccolaastin pintaan eloisuutta. Tämä eloisuus tehdään ns. stucco - tekniikalla. Asenna tuotetta pieninä alueina toistensa päälle. Tasoita pintaa aika ajoin sileäksi puhtaalla lastalla. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista.



3. JA SEURAAVIEN KERROSTEN ASENNUS

Sekoita **MIRROR** - stuccolaasti aina hyvin ennen käyttöä. Levitä 3. kerros **MIRROR** - stuccolaastia samalla tekniikalla kuin 2. kerros. Asenna seuraava kerros **MIRROR** - stuccolaastia "märkää märälle" - tekniikalla. Tällä tekniikalla pinnasta tulee sileä ja se auttaa saamaan lopputuloksesta kiiltävän.



Tiivistä ja siloita pintaa stuccolastalla asteittain sen kuivuessa (kuivuessaan tuotteen väri vaalenee). Kiillota pintaa asteittain. Viimeistele pinta haluttuun kiiltoon. Anna kuivua kokonaan ennen suojavahausta (väh. 48 tuntia)



3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345



Kun **MIRROR** - stuccolaasti on kuivunut kokonaan (24 - 48 tuntia), pinta voidaan suojata Cera Wax Plus - suojavahalla. Cera Wax Plus - suojavaha suojaa pintaa kosteudelta ja parantaa pinnan kiiltoa. **CERA WAX PLUS - suojavaha** asennetaan yleensä sienihertimellä. Ohenna suojavaha puhtaalla vedellä max. 20%. Levitä suojavahaa **ohut kerros**, pyöriävin liikkein, **tasaisesti** koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista.

Vinkki: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty / vaaka-alueina!

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suositteliamme aineita ja ohjeita käyttäen.